ECLIPSE®

508DMK3

MANUAL No. 090003-32300700

MANUAL DEL USUARIO

- Gracias por comprar este producto.
- Lea este manual del usuario antes de armar y usar el producto.
- El armado incorrecto o la utilización de piezas no detalladas podrían resultar en accidentes o heridas.
- Después de armar, conserve este manual para futuras consultas.

Índice

Antes de la instalación	Lista de partes	31
	Lineamientos de seguridad	32
	Lista de comprobaciones antes de usar	32
Instalación	Cómo quitar los altavoces	33
	Cómo armar el soporte del altavoz	35
	Conexión de los cables de altavoces	36
	Ajuste del ángulo del altavoz	36

Lista de partes

Verifique que todos los siguientes componentes están presentes

❶Ménsula X1

❷Columna X1



❸Placa base X1

❹Tornillo de cabeza de paneo X4

FUJITSU TEN

SPANISH

Lineamientos de seguridad

Las siguientes señales de ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN se utilizan en todo el manual del usuario y en el producto. Las señales alertan al instalador y los usuarios de la información de seguridad importante para evitar riesgos de lesiones y daños al producto. Asegúrese de comprender el significado de estas señales antes de leer este manual.

Advertencia	Las instrucciones que siguen a esta señal indican las situaciones en que no seguir las instrucciones puede ocasionar la muerte o lesiones graves.
Precaución	Las instrucciones que siguen a esta señal indican las situaciones en que no cumplir con las instrucciones puede ocasionar heridas al usar el productor o lesiones personales o daños en el producto y la propiedad.

Consejo	Esta sección contiene información que puede ayudarlo a prevenir problemas y daños en la unidad y también contiene otra información útil.

Advertencia

· No coloque este soporte sobre un objeto o estante alto. Si el soporte se cayera, podría producir una lesión.

Precaución

· Este soporte fue específico para usar con el altavoz TD508MK3. No utilice el soporte con otra finalidad.

· Arme el soporte sobre una superficie nivelada. Colocar el soporte sobre una superficie desnivelada puede producir un accidente o una lesión.

· No coloque el soporte en lugares donde la gente pasa regularmente. Chocarse contra el soporte podría producir una lesión.

· Coloque el soporte en una superficie sólida y nivelada. Si instala el soporte en un lugar inestable, podría caerse produciendo una lesión.

· No deje caer ni arrastre el soporte cuando lo arma o transporta. Volcar o arrastrar el soporte podría producir una lesión o daños en la superficie.

· No se suba ni se cuelgue de la unidad. Tenga especial cuidado con los niños tratando de hacer esto. Si el soporte se cayera, podría producir una lesión.

· El soporte es pesado, por lo tanto asegúrese de que 2 o más personas ayuden a desembalarlo y moverlo. Levantarlo incorrectamente podría causarle lesiones en la espalda y dejar caer el soporte podría causarle lesiones en los pies.

SPANISH

Lista de comprobaciones antes de usar

· Este es un soporte para un sistema de altavoces. Evite utilizar el soporte con otra finalidad.
· El soporte es muy pesado. Tenga cuidado al manipularlo.
· Tenga cuidado de no volcar el soporte.
· Asegúrese de que el sistema de altavoces no se caiga del soporte.
· Si el soporte se ensucia, límpielo pasando suavemente un paño con una solución de limpieza neutra. No utilice sustancias como diluyentes o benceno.

Instalación

– Cómo quitar los altavoces –

1 Desmonte el perno de cabeza hexagonal del brazo del altavoz.

Consejo

Guarde el perno de cabeza hexagonal para volverlo a usar.

Vista trasera del altavoz



2 Extienda un paño suave sobre el piso para evitar que se dañe la superficie del altavoz.

⚠ Precaución

No toque el material del cono mientras realiza los ajustes o de lo contrario se podría dañar el altavoz.

3 Coloque el altavoz de lado.

4 Desmonte la tuerca de ajuste del ángulo del altavoz del brazo del altavoz.

Consejo

Guarde la tuerca de ajuste del ángulo pues la usará para asegurar el altavoz en su lugar.



SPANISH

5 Pare el altavoz derecho.

⚠ Precaución

Sostenga el altavoz cuidadosamente mientras realiza el ajuste.

6 Levante el altavoz para desmontarlo del brazo del altavoz.

⚠ Precaución

- El altavoz es pesado, por lo tanto sosténgalo mientras lo desmonta del brazo del altavoz.
- Después de desmontar el altavoz, colóquelo sobre una superficie que no lo marque o permita que se dé vuelta.

Consejo

Al colocar el soporte, no se usará la sección completa de la base. Guárdelo para usarlo en el futuro en caso que quiera convertirlo de vuelta un diseño de pedestal.



SPANISH

– Cómo armar el soporte del altavoz –

1 Arme la placa de base y la columna usando los tornillos de cabeza de paneo.

⚠ Precaución

Apriete bien los tornillos de cabeza de paneo.

Consejo

Coloque la placa de base en la columna usando los dos tornillos de cabeza de paneo en los agujeros con forma, con los pies redondos hacia el piso.



2 Arme la ménsula y la columna usando los tornillos de cabeza de paneo.

⚠ Precaución

- Asegúrese de armar la ménsula tal como se indica en la figura de manera que quede mirando tal como se indica en la figura a la derecha. Si se coloca de otra manera, el soporte se caerá, y podría dañarse el altavoz o resultar en lesiones personales.
- Apriete bien los tornillos de cabeza de paneo.



3 Inserte el perno de guía del altavoz en el agujero en la ménsula, y luego apriételo usando la tuerca de ajuste del ángulo del altavoz.

⚠ Precaución

- No toque el material del cono mientras realiza los ajustes o de lo contrario se podría dañar el altavoz.
- Apriete bien la tuerca de ajuste del ángulo del altavoz.
- Tenga cuidado de no dañar la base del altavoz al colocar el altavoz en el soporte.

Consejo

- Inserte el perno de guía en el agujero en la ménsula, y alinee los tres pasadores con las ranuras en el altavoz.
- Antes de apretar el tornillo de ajuste del altavoz, se podrá ajustar el ángulo del altavoz. Para más detalles, consulte en la página siguiente la sección ¨Ajuste del ángulo del altavoz¨.



SPANISH

– Conexión de los cables de altavoces –

1 Inserte los extremos pelados del cable de altavoz en los agujeros en los terminales de entrada del altavoz y asegúrelo en su lugar.

⚠ Precaución

Al conectar los cables del altavoz, inserte correctamente los extremos pelados de los cables de los altavoces de manera que no toquen los terminales próximos, de lo contrario se podrían producir cortocircuitos.



– Ajuste del ángulo del altavoz –

1 Afloje la tuerca de ajuste de ángulo del altavoz.



2 Ajuste el altavoz al ángulo deseado.

⚠ Precaución

Tenga cuidado de no dejar que el soporte del altavoz se caiga al ajustar el ángulo.

Consejo

El ángulo del altavoz se puede ajustar entre +15° y -10°.



3 Apriete la tuerca de ajuste del ángulo del altavoz.

⚠ Precaución

Apriete bien la tuerca de ajuste del ángulo del altavoz.

SPANISH