

ECLIPSE TD

スピーカースタンド (D2) 取扱説明書

このたびは、スピーカースタンドをお買い求めいただき、まことにありがとうございました。

組み立てを行う前に、必ずこの説明書をよくお読みのうえ正しく作業を行ってください。

指定以外の組付けや、指定以外の部品を使用すると、事故や怪我の原因となることがあります。

組み立て後は、この取扱説明書をいつでも見られるところに大切に保管してください。

■安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の表示をしています。その表示と内容をよく理解してから本分をお読みください。



この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



- 本製品を高所に設置しない。落下して怪我の原因となります。




- 本製品は、512のスピーカ専用のスタンドです。他の用途には使用しないでください。据え付けが不安定になり落下する恐れがあり怪我の原因となることがあります。
- 本製品の組み立ては平坦な床面で行ってください。平坦でない場所で行うとスタンドが倒れて怪我の原因となることがあります。
- 本製品を通路等に設置しないでください。スタンドに接触して怪我の原因となることがあります。
- 本製品は、水平でしっかりとした床に設置してください。不安定な場所に設置すると転倒して怪我の原因となることがあります。
- 本製品を持ち運びする際は、スパイクに触れないように注意してください。スパイクに触ると怪我の原因となることがあります。
- 本製品は、スパイクピンが装着されていますので組み立て時運搬時に落としたり、引きづったりしないでください。落としたり引きずったりすると怪我や床等に傷が付く原因となることがあります。
- 六角穴付きボルトを締めたり緩めたりする場合、スパイクで手をひっかくことがないよう注意してください。怪我の原因となることがあります。
- 上にスピーカを載せたまま移動しないでください。倒れたり落下して怪我の原因となることがあります。
- 乗ったりぶら下がったりしないでください。特に子様にはご注意ください。倒れたりこわれたりして怪我の原因となることがあります。
- 重いので開梱や持ち運びは必ず2人以上で行ってください。腰を痛める、足の上に落とす等怪我の原因となることがあります。

[1] 使用上の注意


- (1) 本機はスピーカシステム用のスタンドです。他のものへの利用はさけてください。
- (2) 本機は重量物であり、スパイク(ピン)が装着されますので、取り扱いには十分注意してください。
- (3) 本機は水平でしっかりとした床に設置するものとし不安定な場所には設置しないでください。
- (4) 本機を倒さないように注意してください。
- (5) スピーカシステムが本機から落ちないよう十分注意してください。
- (6) 本機の汚れは、中性洗剤を柔らかい布に含ませて軽く拭いてください。シンナー、ベンジンなどは使わないでください。

[2] 各部の名称と数量




[3] 組み立て方法

(1) トッププレートの仮組付け




- ① 支柱の上にトッププレートを載せ、六角レンチ(太)を使って、皿ボルトで支柱とトッププレートを仮止めします。

(2) ベースプレートの仮組付け



- ① トッププレートの仮組付けが終わったら、本体をひっくり返します。
② (1)の①と同じ要領にて支柱とベースプレートを仮止めします。
注: 本体をひっくり返す時には、重いので両手で持って行ってください。


(3) トッププレート・ベースプレートの本組付け



- ① 本体を床面上に横向きに寝かせてください。
② 六角レンチ(太)を使って皿ボルトを締め付けます。(上下4ヶ所)

注: 六角レンチはネジの奥まで完全に差し込んでから使用してください。

(4) スパイクの組付け




- ① 本体を寝かせたまま、ベースプレートにスパイクを組付けます。

スパイクはプレート面より5mm程度出しておきます。

注: スパイクが回しにくい場合は六角レンチ(細)を使ってください。

(5) スパイクの調節について



- ① スパイクの組付けが終わったら本体を立ててプレートを敷いてから設置場所に本体を設置します。


注: 本体を立てる時にはスパイクで床などに傷をつけないよう注意してください。

- ② 六角レンチ(細)を使ってスパイクを回して調節します。

調節が終わったらナットで固定

- ③ してください。

(6) スピーカの搭載について



- ① スピーカをスタンドのトッププレートにあわせて載せます。

[4] 仕様

●寸法および重量

トッププレート (W×Dmm)	ベースプレート (W×Dmm)	全高(mm)	重量 (kg/1台)
278×237	350×325	720	28

※本仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

富士通テクノ株式会社

所在地 〒652-8510 神戸市兵庫区御所通1丁目2番28号
電話 神戸(078)671-5081
090003-26090700
0111AT(K)